



PRODUSENT	Oppdal Sten AS
SKIFERTYPER	Oppdal Lys Oppdal Mørk Oppdal Trollheimen (Trollheimen leveres kun som murstein og tørrmur med hugget kant)
PRODUKTER	Alle typer skiferprodukter av murstein, tørrmur med hugget kant og naturkant, trinn i terreng og murblokk
DIMENSJONER	Alle dimensjoner som produseres
KANTER PÅ PRODUKTER	Hugget, natur og med borhull



Mur

BERGART

Oppdal Lys, Oppdal Mørk og Oppdal Trollheimen er en kvartsittskifer, som er metamorfe bergarter. Mineralinnholdet er i hovedsak kvarts, feltspat og glimmer. Det høye kvartsinnholdet i skifertypene gjør at de blir spesielt slitesterke og av høy kvalitet. I de naturgitte lagene i skiferen ligger det glimmersjikt, og det er etter disse sjiktene skiferen kan spaltes. Den hugde kanten blir til når skiferen ripet og knekkes. Naturkanten har blitt til av forskyvninger i fjellet gjennom millioner av år, noe som har ført til sprekke-dannelser. I ettertid har det tilkommet mineraler i disse sprekke-ene som har avleiret seg på skiferkantene. Naturkanten varierer noe i farge og utseende pga. ulike sammensetninger av mineralene som har avleiret seg. Merker etter borhull i kanten på murblokk stammer fra sprenningsarbeidet i bruddet.

KLARGJØRING

Fugemurt murstein og tørrmur, både inne og ute, må rengjøres med kaldt vann etter hvert som den mures. Vask nøye og skift ut vannet ofte for å unngå at det blir liggende igjen et slør av mørtel/fugemasse. Akemi sementflekkefjerner* egner seg til å fjerne rester av mørtel og fugemasse som ikke har blitt tilstrekkelig vasket bort under muringen. En trapp eller mur der det ikke er brukt mørtel eller fugemasse, kan spyles/vaskes etter at den er ferdigstilt.

IMPREGNERING

Skifermurer inne og ute trenger vanligvis ikke å impregneres. Hyller, peiseheller, nisjer etc. på en peis, bør impregneres med Akemi anti-flekk* siden de er spesielt utsatt for flekker. Sørg for at skiferen er helt tørr og fri for støv før impregnering.

VEDLIKEHOLD

Utendørs er det som regel tilstrekkelig å koste og/eller spyle skiferen med vann for å få fjernet støv og smuss. Hvis det brukes høytrykksspyler på fugemurt skifer, bør man være forsiktig slik at fugene ikke blir skadet. Skader i fugene kan føre til frostsprengning i fugene og i bakkant av skifermuren. Skiferen tar ikke skade av høytrykksspyling. Innendørs anbefaler vi å bruke Akemi steinsåpe* til daglig rengjøring. For grovere rengjøring anbefales Akemi steinrens*. Uegnete rengjøringsmidler kan skade impregneringen.

FLEKKFJERNING

Det finnes flere forskjellige midler for å fjerne flekker på skifer. Kalkutslag på skifer ute, kan forekomme ute der det er brukt betong og mørtel. Akemi sementflekkefjerner* egner seg til å få bort kalkflekker. Maling og graffiti kan fjernes med Akemi graffiti-fjerner*. Organiske flekker som rødvin, blod, grønnske, mose etc. kan fjernes med Akemi anti-grønn power*. Stearin kan fjernes med Akemi olje- og fettfjerningspasta*. Akemi rustfjerner* er egnet til fjerning av rustflekker. Obs! Stålbørste må ikke brukes til fjerning av flekker siden stålstreker fra børsten kan medføre rustflekker på skiferen.

Viktig: Følg bruksanvisningene på pleiemidlene nøye.

* Her omtales Akemi produkter levert av Tandberg AS, men det finnes flere alternative leverandører.

Sikkerhetsdatablad og tekniske beskrivelser av pleiemidlene finner du på: www.s-tandberg.no

Ta kontakt med din nærmeste forhandler for veiledning og gode råd!

PROSJEKTBLIDER

